


Sostituzione dei quarzi



- 1** Togliere il modulo d'alta frequenza.
- 2** Togliere il quarzo dal modulo HF e inserire quello desiderato.
- 3** Reinsere il modulo nel trasmettitore.



- Il modulo HF è quello adatto solo alla radio Exzes e non vi è intercambiabilità con altri moduli.
- Installare il modulo ben fisso per evitare mal funzionamenti.
- Cambiare il nastro che indica la frequenza.
- Verificare sempre che la coppia quarzi sia correttamente composta. Rx - Tx.

Sostituzione quarzi nel ricevitore

- 1** Togliere il cappuccio che protegge il quarzo.
- 2** Sostituire il quarzo con quello desiderato.
- 3** Rimontare sempre il cappuccio di protezione.




Tabella frequenze 27 MHz

N.	Frequenza
01	26.975
02	26.995
03	27.025
04	27.045
05	27.075
06	27.095
07	27.125
08	27.145
09	27.175
10	27.195
11	27.225
12	27.255

Tabella frequenze 40 MHz

N.	Frequenza
61	40.610 40.665
63	40.630 40.675
65	40.650 40.685
67	40.670 40.695
69	40.690