




# Cronometro (TIMER)

La funzione può essere usata per molte cose utili come il tempo di rifornimento etc.

- 1 Posizionare il cursore su "TIMER".



- 2 Premere INC+ per indicare il tempo voluto.  
Premere il pulsante di avvio in alto a destra ed il tempo partirà in ordine decrescente fino allo zero, poi il tempo partirà in ordine crescente.



- 3 Premere contemporaneamente i due pulsanti per azzerare il valore precedente.

